



ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

DELTA 15



ОПИСАНИЕ

Индикатор обязателен для наружной установки на фильтры газовые с целью контроля степени засорения и перепада давления фильтрующем элементе. Область применения индикатора - установка на фильтры газовые перед измерительными приборами, запорными и регулирующими устройствами, устройствами газовых котлов газогорелочными газоснабжающими устройствами типа ГРУ, ГРПШ, ПГБ для повышения надежности и долговечности указанного газового оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	природный газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное рабочее давление	1.6 МПа
Максимальный измеряемый перепад давления	5, 20, 40, 60 кПа
Присоединительные размеры	внутренняя резьба G1/4-В по ГОСТ 6357
Масса, не более	0.7 кг
Средний срок службы	15 лет

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Delta 15/L - левого исполнения (+ слева)

Delta 15/R - правого исполнения (+ справа)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оснащен вспомогательным указателем разности давлений, с возможностью указания максимально-допустимого перепада давления и ручным реверсом
- Имеет цифровую шкалу для точного контроля фактического перепада давления
- Не является средством измерения
- Текущий ремонт не требуется
- Мембранный чувствительный позволяет сохранить точность измерений при любом угле наклона прибора
- Индикаторы соответствуют требованиям ГОСТ 34011-2024 (п. 4.5.6.3) и ТУ 4859-020-73339504-2015 ОАО «Газпром газораспределение»

* по отдельному заказу комплектуется монтажными комплектами под различные типы резьб.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вспомогательный указатель

